

Intro til 2 rums Slushicemaskine

Spildbakken ligger i beholderen sæt den på som vist



Tænd for maskinen på den grønne knap



For at justere temp. I slushice tryk på tusch knap til der er 3 streger i starten, senere når maskinen kører på fuld kraft rykkes igen så der kun er 1 – 2 streger, ellers bliver slushice så hård ar du ikke kan få slushice ud af maskinen.



Knappen er til at tænde og slukke for rører, og den skal være tændt hele tiden når den laver slushice, ellers fryser sneglen fast og i det øjeblik af sneglen starter ødelægges maskinen



Intro til 2 rums Slushicemaskine	
Efter ca. 45 minutter er maskinen klar med slushice, og du kan evt. juste temp. lidt ned, Du kan fylde mere slushice på efterhånden som det bliver brugt, man skal ikke vente til maskinen er helt tom.	Hæld max 5 liter slushice i maskinen, og det gøres i forholdet 1 liter koncentrat og 5 liter vand, eller 0,8 liter koncentrat og 4 liter vand